


点検時期お知らせ機能について

対象製品形名

DVB-18S₃, DVB-18SS₃, DVB-18ST₃,
DVB-18SW₃, DVB-18SWDN₃, DVB-18STDN₃

点検時期お知らせ機能の解除方法

- ・設定の変更と確認は製品が停止の状態で行ってください。
※ 24 時間換気運転も停止の状態で行ってください。(**停止** を3秒以上押す)
- ・設定の変更は点検時期お知らせ機能 (点検ランプが点灯) が表示する前でも行えます。
必ず下記の手順に従って操作をしてください。



DVB-18S₃ には 24 時間換気はありません。

操作 1. **停止** を押しながら **涼風** を同時に 3 秒以上押します。

点検ランプが点滅し、切タイマー表示部に点検時期お知らせ機能の現在の設定が点滅します。



操作 2. **切タイマー** を押すごとに切タイマー表示部が下表のように変わり、点検時期お知らせ機能の設定が変更できますので、1 (表示しない) に変更してください。

切タイマー表示部		
点検時期お知らせ表示機能	表示する ※工場出荷時	表示しない

※点検時期お知らせ機能は運転の状態に関わらず、ブレーカ投入時間を積算し、8.5 年で点検ランプが点灯します。

※一旦、表示しない (解除) にすれば、それ以後は点灯しません。

操作 3. **停止** を押します。

設定が終了し、切タイマー表示部が点灯に変わり、約 3 秒後に消灯します。