

TOSHIBA Priručnik za instalaciju

Za instalatere - električni radovi i servisiranje

Daljinski senzor

Model:
TCB-TC41U-E

Dijelovi opreme


Br.	Naziv dijela	Količina	Br.	Naziv dijela	Količina
1	Daljinski senzor	1	3	Vijak za drvo	2
2	Vijak M4 x 20	2	4	Priručnik za instalaciju	1

Specifikacije mjesta za montažu daljinskog senzora

- Daljinski senzor nemojte montirati na mjesto gdje će biti izložen izravnom sunčevom svjetlu ili vanjskom zraku (u blizini prozora ili slično mjesto.)
- Daljinski senzor montirajte na visini od 1 do 1,5 m od poda.
- Daljinski senzor nemojte montirati iza prepreka gdje ne može registrirati sobnu temperaturu.
- Daljinski senzor montirajte samo u prostoriji koju želite klimatizirati.
- Daljinski senzor montirajte okomito na zid ili sličnu površinu.
- Daljinski senzor nemojte montirati na mjesto gdje će biti izložen izravnom strujanju zraka iz klima uređaja.
- Daljinski senzor nemojte montirati na zid čija je temperatura znatno drugačija od sobne temperature.

Kako spojiti daljinski senzor

■ Shema ožičenja



NAPOMENA 1: Žica daljinskog senzora ne bi trebala biti upetljana s ostalim žicama (onima gradske mreže, itd.), ili instalirana s ostalim žicama u istom vodu, budući da bi moglo doći do neispravnosti.

NAPOMENA 2: Daljinski senzor instalirajte daleko od izvora električnih smetnji i elektromagnetskih polja.

NAPOMENA 3: Ako su električne smetnje neizbježne, trebalo bi primijeniti protumjere kao što je odgovarajuće filtriranje.


Ožičenje daljinskog upravljača

Uređaji spajanja	Vrsta	Količina	Veličina ukupne duljine		Polaritet	Ostali
			Unutarnji A/B terminal - Terminal daljinskog upravljača			
			Do 200 m	Do 300 m		
Ožičenje daljinskog upravljača (Ožičenje unutarnjeg do daljinskog upravljača i ožičenje daljinskog senzora)	Oklopljena žica	2 jezgre	U SLUČAJU UKLJUČIVANJA BEŽIČNE VEZE	U SLUČAJU SAMO OŽIČENOG	Bez polarizacije	Nabavlja se lokalno
			Do 200 m ukupne duljine upravljačkog ožičenja između unutarnjih jedinica			
			0,5 do 2,0 mm ²			


Kako montirati daljinski senzor

■ Postupak montaže


- Odvijač ili sličnu ravnu površinu umetnite u utor pri dnu daljinskog senzora i zakrenite je kako biste uklonili stražnje kućište.
- Stražnje kućište pričvrstite na zid ili sličnu površinu pomoću priloženih vijaka za drvo (2 kom). (Prekomjerno zatezanje može oštetiti stražnje kućište ili LCD zaslon.)
- Spojite daljinski senzor nakon što provjerite br. priključka (A, B) unutarnje jedinice kako biste spriječili neispravno spajanje. (Primjena 208 - 240 V AC uzrokuje oštećenja.)
- Daljinski senzor pričvrstite za stražnje kućište umetanjem kukica u proreze stražnjeg kućišta.



■ Montaža daljinskog senzora na zid



- Dijelove za ožičenje (osjenčano) odrežite na vrhu daljinskog senzora i stražnjeg kućišta pomoću noža, oštih kliješta ili sličnog alata.
- Žice zaštitite pokrovom za žice.



NAPOMENA 1: Oko daljinskog senzora ostavite najmanje 30 mm slobodnog prostora.

Uvjeti za instalaciju kombiniranog daljinskog senzora

■ Instalacija

- Postavite daljinski senzor kao vodeći. (Tvornička zadana postavka je glavni.)
- Postavite postavke senzora sobne temperature daljinskog upravljača na tvornički zadane postavke na strani unutarnje jedinice.

■ Shema osnovnog ožičenja

- Upravljanje jednom unutarnjom jedinicom s daljinskog senzora i daljinskog upravljača

